



Hornschuch
d-c-home[®]

Goldene Akzente bringen jede Kommode zum Strahlen.

Du benötigst ...

- Eine Rolle d-c-fix[®] Metallic Gold
- Verarbeitungsset d-c-fix[®] mit Rakel und Cutter
- Schere
- Bleistift
- Maßband

Schritt 1

Reinige die Kommode mit einem Tuch, um mögliche Rückstände zu entfernen und eine bessere Verarbeitung der Klebefolie zu garantieren.

Schritt 2

Miss die zu beklebenden Stege zwischen den Schubladen und schneide die entsprechenden Folienstücke aus.

Schritt 3

Ziehe ein Stück des Rückseitenpapiers der unifarbene Dekofolie ab und lege die Folie an den Kanten der Kommode an.

Schritt 4

Ziehe das Rückseitenpapier immer ein Stück weiter ab und verwende die Rakel, um mögliche Luftblasen zu vermeiden. Überstehende Folie kannst du mit dem Cuttermesser abschneiden.



Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?