

So elegant kann dein alter Schreibtisch wieder aussehen!

Du benötigst ...

- Eine Rolle d-c-fix[®] Nordic Elm
- Eine Rolle d-c-fix[®] Spiegeleffektfolie
- Eine Rolle d-c-fix[®] Uni matt Weiß
- Verarbeitungsset d-c-fix[®] mit Rakel und Cutter
- Schere
- Maßband

Schritt 1

Miss die Schreibtischplatte und die Schubladentüren aus.

Schritt 2

Schneide die selbstklebenden Dekofolien mit etwas Schnitzzugabe zurecht. Die Platte wird mit der Holzoptik Folie Nordic Elm und die Schubladen mit Spiegeleffektfolie beklebt.

Schritt 3

Ziehe das jeweilige Rückseitenpapier ab und setze die Folie an den Kanten an.

Schritt 4

Benutze nun die Rakel und streiche immer von der Mitte oben nach unten zu den Seiten.

Schritt 5

Wenn die Tischplatte komplett beklebt ist schneidest du die Folie an den Ecken ein und drückst die Seiten mit der Rakel fest. Wiederhole die letzten drei Schritte bei den Schubladen.

Schritt 6

Aus der weißen Folie schneidest du dir Muster zurecht, die du auf der Spiegeleffektfolie platzierst und sie ebenfalls mit der Rakel fest streichst.



Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?