

Les films pour fenêtre – décoratifs mais pas seulement, une solution anti-regards

Vous aurez besoin de...

- un rouleau de film d-c-fix static window stripes Clarity
- kit de travail d-c-fix[®] avec racloir et cutter
- de ciseaux
- d'un mètre
- d'un vaporisateur avec de l'eau
- d'un chiffon



Étape 1

Découpez le film aux mesures de la fenêtre que vous souhaitez recouvrir. Vous devez prendre une marge de 2-3mm par rapport au cadre et aux joints de la fenêtre, pour garantir le maintien du film sur la vitre. Vous pouvez vous aider du quadrillage au dos du film pour les découpes.

Étape 2

Une fois la vitre minutieusement nettoyée, vous pouvez commencer la pose du film. Vaporisez tout d'abord abondamment la vitre. Cette étape est primordiale pour le maintien du film statique.

Étape 3

Retirez entièrement le papier protecteur au dos du film. Veillez à ce que le film ne rentre jamais en contact avec le sol ou vos vêtements, pour éviter que des poussières soient attirées par effet électrostatique. Plaquez légèrement le film sur la vitre. Vous pouvez facilement le positionner correctement grâce à l'eau préalablement vaporisée.

Étape 4

Pour chasser l'eau, marouflez le film à l'aide de la raclette du kit de pose d-c-fix. Conseil : travaillez toujours du haut vers le bas, et du centre vers les bords. Vous éviterez ainsi de laisser des bulles d'air.

Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?

