



Hornschuch
d-c-home[®]

Un relooking complet pour votre cuisine passée de mode !

Vous aurez besoin de...

- Plusieurs rouleaux de d-c-fix[®] Quadro grey
- Plusieurs rouleaux de d-c-fix[®] Avellino Beton
- Kit de travail d-c-fix[®] avec raclette et cutter
- Ciseaux
- Crayon à papier
- Mètre ruban



Étape 1

Mesurez avec précision les portes de vos placards de cuisine et notez ces mesures.

Étape 2

Découpez ensuite les films décoratifs en laissant quelques centimètres en plus.

Étape 3

Détachez, lentement au début, une partie du papier de protection au dos du film et posez le film sur l'arrête.

Étape 4

Retirez maintenant le film adhésif progressivement en le lissant avec votre raclette. Pour éviter les bulles d'air, passez toujours celle-ci du centre vers l'extérieur.

Étape 5

Entaillez le film aux coins des portes et lissez-le avec la raclette. Collez fermement le film autour des arêtes.

Étape 6

Découpez soigneusement l'excédent de film. Ce faisant, tenez le cutter en l'inclinant légèrement.

Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?